

# ONDERHOUD MACHINE- MACHINE K4

## DAGELIJKS

1. Pluizenfilter en speldenvanger reinigen  
*Na iedere charge - minstens 2 tot 3 maal dagelijks!*
2. Contactwater aftappen



## WEKELIJKS

1. Programma « Waterafscheider reinigen »
2. 2 l vers water in de waterafscheider vullen  
*Contactwater regelmatig aftappen!*
3. Onderhoud van het filter - Centrifugefilter  
1 maal per week of uiterlijk 30 charges
4. Destilleerkolf reinigen, toevoegen van **PERAMON**  
*Handmatige of automatische destilleerkolfreiniging!*



2 l vers water



**PERAMON**

15 kg → 60 ml

18 kg → 80 ml

25 kg → 120 ml

## ELKE 3 maanden

1. 3 maanden - waterafscheider compleet reinigen
2. Na 400 ladingen kleurenfilter verwisselen.